

H PROCEDIMIENTO TECNICO

BUJES TRI-FUNCIONALES®

TEMA: Orientación del Espaciador del Tubo del Buje de Reemplazo

NO. PUBLICACION: L893SP

FECHA: Mayo 2005

Cuando se instalen los espaciadores del tubo del buje de reemplazo de este kit, asegúrese que el lado ranurado de cada espaciador este orientado hacia el tubo del buje como se muestra en la figura 1.




Figura 1. Orientación correcta para la instalación del espaciador del tubo del buje de reemplazo

www.hendrickson-intl.com

H HENDRICKSON

Trailer Suspension Systems
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
905.789.1030
Fax 905.789.1033

Trailer Suspension Systems
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2600 USA

866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045
Fax 800.696.4416

Hendrickson Mexicana
Av. industria Automotriz #200
Parque Industrial Sliva Aeropuerto
Apodaca, NL México C.P. 66600
(81) 8288-1300
Fax (81) 8288-1301