

CONEXIÓN DEL RE-CONECTADOR A LA RED

Las conexiones entre las terminales y los conductores aislados a desnudos de la red. Son realizados con conectores a presión, o conectadores atornillables.

El re-conectador posee terminales conocidos como X y lado L; en el lado X se conecta la línea de alimentación en paralelo a un DTS (descargador de sobre tensión) para proteger el equipo. Y en lado L (load) se conecta la línea de carga del circuito.